

Powery Lader/Strømforsyning med Micro-USB 1A til Huawei Honour White

Spænding: 100-250V
Kapacitet / Effekt: 1000mA
Farve: Sort
Størrelse: 105mm x 95mm x 25mm
Producent: Powery

98,75 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Universal, kompakt rejselader / rejser AC-adapter med fleksibel indgangsspænding.
Passer til alle enheder med Micro-USB opladning port.

Specifikationer:
- Input: 100-250V
- Output: 1A
- Med Power LED
- Kabel længde: 1,20 m

f.eks til:

Acer Liquid E3 / Liquid Z4
Alcatel OT 997 / OT 992 / OT 991 / One Touch Idol 2 / One Touch Idol 3 / One Touch Popfit / Idol Alpha
skifer 6032x / Sesame 201D / Idol 2 mini S 6036i / Hero
Archos 64 Xenon / 35 / 40B
Asus Fonepad 7 / Padfone / Padfone 2 / PadPhone Mini 4,3 / Zenfone 4
Amazon Kindle2 / Kindle DX
Bea-Fon S200 / S10 / S15 / S20 / S30 / S31 / S33 / S40 / S50 / S210 / S400 / S550 / S700 / SL215 /
SL320 / SL450 / SL550 / SL560 / SL650 / T850
Blackberry Pearl 8220 / Pearl 8230 / Curve 8520 / Curve 8530 / Curve 8900 / Pearl 3G / Storm 9500 /
Storm2 9520 / Storm 9530 / Storm2 9550 / Tour 9630 / Bold 9650 / Bold 9700 / Torch 9800 / Playbook /
Q10 / Z3 / Z5 / Z10 / Z30
Bose SoundLink Mini 2
Doro Liberto 820 / Liberto 810 / Liberto 650 / PhoneEasy 745 / PhoneEasy 632 / PhoneEasy 631 /
PhoneEasy 622 / PhoneEasy 621 / PhoneEasy 613 / PhoneEasy 612 / PhoneEasy 508 / Primo 365 /
Primo 405 / Primo 413 / Primo 571 / Primo 305
Emporia Connect GPS / TALKplus
Google Nexus One / Nexus S / Nexus 2 / Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 6 / Nexus 7
HTC 7 Mozart / 7 Surround / T8788 / 7 Trophy / Aria / Ankomst / Desire / Bravo / Desire HD / Ace / Desire
Z / G2 / EVO Shift 4G / Freestyle / Google Nexus One / HD7 / HD3 / HTC Espresso / T-Mobile myTouch2
/ yTouch / 3G Slide / Inspire 4G / Legend / Leo / Firestone / HD2 / myTouch 4G / ThunderBolt 4G / Wildfire
/ Sensation XL / One V / Desire X / Windows Phone 8S / Windows Phone 8x / One S / One C2 / One X /
One X + / One SV / One M7 / Et M8 / Et M9 / One Mini / One Mini 2 / One Max T6 / Butterfly S / Butterfly /
Butterfly 2 / Desire 200 / Desire SV / Desire 500 / Desire 600 / Desire 601 / Desire 610/816 Desire / Desire
Eye / Evo 3D / Desire 626
Huawei Honour Hvid / Ascend G6 / Ascend P1 / Ascend P6 / Ascend P7 / Ascend P7 Mini / Ideos X3 /
Ascend Y300 / Ascend Y330 / Ascend Y530 / Ascend Y550 / Ascend G620S / Ascend G610 / Ascend
G630 / Ascend G730 / Ascend G750 / Ascend G7 / Ascend mdr 7 / Ascend Mate 7 / honor 3X / Mate S /
Y6 / Y625 / Y5 / Y3 / G8 / P8 / P8 Lite / Y530 / G Play mini / Talk band B2
One Plus One
Kazam Tornado 5,0 / Tornado² 5,0 // Thunder 5,0 / Thunder² 5,0 / Thunder Q4.5 / Trooper 6.0 / Trooper²

* Pris gældende 19.04.2024

Powery Lader/Strømforsyning med Micro-USB 1A til Huawei Honour White

6.0 / Trooper 5,0 / Trooper² 5,0 / Trooper 4.5 / Trooper² 4,5 / Trooper 4.0 / Trooper² 4.0 / Trooper X5.5 / Thunder 350L livet B6 / life B4 / Life b2 / Life C5 / C4 Life / Thunder 340R / Life R5
Kyocera E1100 Neo / E2000 Tempo / M1400 Laylo / S1300 Melo / S2300 Torino / Loft / S2400 Adreno / TNT / S4000 Mako
LG 220 / 220C / AX155 / AX265 / UX265 Banter / AX300 / AX500 Swift / AX585 Rhythm / AX830 Glimmer / AX840 / UX840 Tritan / BL40 New Chocolate / C900 Quantum / CF360 / Chocolate Touch VX8575 / AX8575 / CT810 Incite / eXpo / Flex / F70 / IQ / GW820 / GD880 Mini / GD900 Crystal / GM730 Eigan / GM750 / GR500 Xenon / GS505 Sentio / GT500 Puccini / GT505 / GT550 Encore / GW370 Neon II / GW520 / KF750 / CF750 Secret / LG830 Spyder / LN240 Remarq / LN510 / rygte touch / Nexus 5 / Optimus G2 / G3 / G3 s / G Flex 2 / G2 Mini / G Pro / G Pro 2 / Optimus GJ E975W / LS670 Optimus S / Optimus L1 II Tri E475 / Optimus L5 E610 / Optimus L7 P700 / Optimus L7 II P710 / Optimus L9 II / Optimus L3 E400 / Optimus G E975 / Optimus L9 P760 / LX265 Rumor2 / LX290 / LX370 / AX370 / UX370 / L40 / LX400 / LX600 Lotus / LX610 Lotus Elite / MN240 Imprint / MS690 Optimus M / MT375 Lyric / Optimus 2x P990 stjerne / P509 Optimus T / Optimus L9 P760 / Prime GS390 / Shine II GD710 / UN430 Wine II / US670 Optimus U / UX280 Wine / UX300 / UX310 / AX310 / LW310 / MT310 helix / UX585 Rhythm / UX830 / Glimmer / Vantage / VN250 / Cosmos / VN270 Cosmos touch / VN530 Octane / VS660 Vortex / VS740 Ally / VS750 Fathom / Vu Plus GR700 / VX11000 ENV touch / VX5500 / VX5600 / Accolade / VX7100 Glance / VX8360 / VX8560 Chocolate 3 / VX8610 Decoy / VX9600 Versa / G Flex 2 / LG G4 / Magna / Spirit / Leon / Joy
Microsoft Lumia 532 / Lumia 535 / Lumia 640 / Lumia 640 XL / Lumia 930
Motorola Moto E / Moto G / Moto G (2. generation) / DVX / Moto X / Droid Ultra Xt1080 / Iden Series i9 Stature / Q-serien Q Global / Q9 / Q9h / QA-serien Evoke QA4 / Hint QA30 / RAZR VE20 / RAZR2 V8 / V9 / V9m / ROKR E8 / U9 / V Series Adventure V750 / Rapture VU30 / Renegade V950 / Z Series Krave ZN4 / Z9 / Zine ZN5 / A555 Devour / A957 Droid Pro / AURA / Bravo / Citrus WX445 / CLIQ / CLIQ MB200 / Morrison / DEXT MB / CLIQ 2 / Cliq XT / Zeppelin / Crush / Defy MB525 / Defy + / Droid 2 Global A956 / Droid X / MB810 / Flipout / Flipside / i1 / Opus One / i410 / i465 Kobling / i680 / i686 brute / i776 / i856 debut / i886 / MB860 Atrix 4G / milepæl / QA1 Karma / quench / V860 Barrage / VE440 / W766 Entice / XT610 Venus Droid Pro / XT720 Milestone / XT615 Motoluxe / XT910 RAZR

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 19.04.2024